




オレンジ色のボタン
は触らないでくださ
い。




袋（ふくろ）を
開（あ）けると
オレンジ色のボタ
ンを触（さわ）ら
ない！



袋（ふくろ）を
開（あ）けると
ここを触（さわ）らない！

DO NOT
TOUCH
さわらない



回しながら
上下に...

A

①

C

つまんで...


十分に
浮遊



絞り出し
ながら...

②

つまんで...





2 drop

